

準備するもの



ゴーフレーム<ヘキサゴン>
スターターキット



ストレッチバー(5 インチ 6 本)



キャンバスプリント

組み立てには、「ゴーフレーム<ヘキサゴン> スターターキット」が必要です。グレーのコーナークランプは再利用できますので、初回にご購入いただけますと続けて使用することができます。
必要に応じて、カッターマット・カッターをご用意ください。

プリント方法

ゴーフレーム<ヘキサゴン>にマウントするキャンバスは、290mm×315mm以上のサイズにてプリント(カット)をします。
詳しくは、別紙の「ヘキサゴン制作マニュアル<プリント・位置合わせ編>」をご参照ください。

制作方法



①

ストレッチバーから黄色の粘着テープ剥離紙をはがします。粘着面を上にして、ストレッチバーをコーナークランプに差し込みます。
ストレッチバーがコーナークランプにピッタリとはまっている事確かめ、しっかりと下に押し込みます。
(コーナークランプの挿入溝には凹凸があるため、ストレッチバーは裏表逆には差し込めないようになっています。)



②

フレームをひっくり返して、印字面を裏にしたプリントの中央に置きます。ストレッチバーがコーナークランプにピッタリとはまっていれば、粘着面がキャンバスに貼りつかず簡単に位置決めを行うことができます。
位置が決まったら、ストレッチバーを押し込みキャンバスへと貼り付けます。



③



ストレッチバーを下におさえつけながら、コーナークランプを引き上げて取り外します。
その後、プリントの余分な部分を、カッターを用いてストレッチバーのエッジに沿って切り取ります。



プリントのコーナーに外側に向かって切り込みを入れます。切り込みを入れた部分は、コーナーを折ってストレッチバーの粘着テープに貼りつけます。
※ゴーフレーム<ヘキサゴン>では、グルー（中性接着剤）は使用しません。



付属のピンを穴に入れ、指で押すかハンマーで軽く叩いてフレームの面まで押し込みます。同じ作業をすべてのコーナーで行ってください。

！ 完成！！



オプション

複数のゴーフレームを繋げて飾る場合

コラージュクリップ（別売）をバーの裏面のフチ部分に設置し、複数のフレームを繋げて飾ることができます。

<取付方法>

コラージュクリップを枠から取り外します。

フレームのフチの部分同士をクリップにてはさみこみます。一辺につきクリップを2個程度つけると安心です。

